

ER-01

# イージーリモコン

大型スイッチで電源の ON/OFF、チャンネル切替、音量操作が簡単！  
高齢者、障がい者のご利用に最適です。卓上、ベッドの上、ベッドの横、  
車椅子に座りながら、床、たたみの上でも、使い方はご自由です。

ご家庭、病院、老人保健施設、特別養護老人ホーム、福祉施設に！



簡単に操作できる  
リモコンですよ！  
3桁のメーカーコード  
を入れるだけ！



■例えば、キッチンのテレビがP社、1階の居間がM社、2階の寝室がS社、別の寝室はT社でも、メーカーコードを簡単に変えるだけで、このイージーリモコン(型式:ER-01) 1台あれば、どこでも使えます。

テレビ・ビデオ一体型テレビ・CATVテレビ用簡単操作リモコン  
テレビ17社・ビデオ一体型14社・CATV12社対応できます

- ▲**ご注意(ご購入前に下記の事項を必ずご確認ください)**
- ▲ **赤外線リモコン付きのテレビに限ります。**

- ・ビデオ一体型テレビのビデオ機能は操作できません。
- ・ビデオとビデオ一体型テレビの録画予約(Gコード含む)はできません。
- ・テレビのメニュー、カーソル操作はできません。
- ・BSデジタル対応のCATV用セットアップボックスは対応していません。
- ・PCモニター(テレビチューナー内蔵型)、車載テレビは対応していません。



対応メーカー			メーカーコード		
メーカー	テレビ	ビデオ一体型テレビ	テレビ	ビデオ一体型テレビ	ケーブルテレビ ホームターミナル
アイワ	86年製～	91年製～	111・112・113	121・122・123・ 124・125	—
富士通 ゼネラル	87年製～	—	141・142・ 143・144	—	145・146・317
フナイ (PRECIOUS)	87年製～	92年製～	161・162・ 163・164	171・172・173	—
日立	85年製～	92年製～	181・182・ 183・184・185	191・192・193・ 194	188
三菱	87年製～	92年製～	221・222・ 223・224・225	231	—
NEC	87年製～	94年製～	241・242・ 243・244	251・252・253	245
パナソニック (松下)	86年製～	90年製～	261・262・ 263・264・265	271・272・273・ 274・275・276	266・267・268
パイオニア	87年製～	—	311	—	316・317
サンヨー	85年製～	98年製～	331・332・ 333・344	341・342	—
シャープ	87年製～	91年製～	351・352・353	361	—
ソニー	全機種(赤外線リモコンに限ります)		411・412・ 413・414	421・422・423・ 424	417
東芝	84年製～	90年製～	381・382	391・392・393	385
ビクター	79年製～	93年製～	451・452・453	461	—
DAEWOO (DACUS)	96年製～	97年製～	511・512・ 513・514	515・516	—
コルティナ	97年製～	97年製～	571・572・ 573・574	—	—
LG電子	87年製～	—	512・522・ 523・524	525	—
オリオン	—	92年製～	—	551・552・533	—
フィリップス	91年製～	—	561・562	—	—
サムスン	87年製～	91年製～	531・532・533	535	—
愛知電子	年度の指定無	—	—	—	611・612
DXアンテナ	年度の指定無	—	—	—	617・627・628
マスプロ	年度の指定無	—	—	—	629
サエントフィック アトランタ(SA)	年度の指定無	—	—	—	613
住友電工	年度の指定無	—	—	—	614・615・616・ 617
その他	年度の指定無	—	911・912・913	921・922	915

注：一部の機種によっては、操作ができないものも、あるいは一部のキーが使えない場合があります。

□ELPA(RC-07)単体の機能設定等は製品に取扱説明書を同封していますので、  
そちらを参照してください(B-5版) 注：本製品のお問合せ等は弊社までご連絡下さい。

#### <設定方法>

- (1)ミュートボタン(グレーのボタン)を押したまま、音量ボタンの+を押します。
  - (2)電源ボタンとインジケータ(LED 赤色)が点灯します。
  - (3)上記メーカーコードの一覧表より、ご使用機器の設定コード3桁の数字と同じチャンネルボタン(黄色のボタン)を確実に押してください。
  - (4)電源ボタンとインジケータが消灯したら、設定終了です。
- 設定を行った機器が正しく動作するか確認してください。

□外形寸法：縦165×横245×高26(mm) □スイッチ径：φ75(mm) □重量：約500g  
□材質：台座=アクリル、スイッチ=ABS樹脂 □使用温度範囲：0℃～40℃(結露無いこと)

販売店名



**国際電業株式会社**

製造・販売【お問い合わせ先】

本 社 〒466-0054 名古屋市昭和区円上町 27-14

営業部 新市場営業推進室

TEL:052-871-6621 FAX:052-889-1153

<http://www.kdengyo.co.jp/>

※本カタログの記載は予告無く変更する場合があります

あらかじめご了承ください。